Setting Up Your Speakers

Installer vos haut-parleurs Anschließen der Lautsprecher

Instalación de los altavoces Impostazione degli altoparlanti Ligue o auto-falante



Connect the audio pin of the right speaker (marked ®) to the computer. NOTE: If your computer has the optional Sound Card, use that port; otherwise use the Integrated Sound port.

Die Audio-Schnittstelle des rechten Lautsprechers (markiert als ®) an den Rechner anschliessen

ACHTUNG: Verwenden Sie die Schnittstelle einer optionalen Soundkarte, falls solch eine auf Ihrem Rechner installiert wurde. Ansonsten benutzen Sie bitte die integrierte Schnittstelle.


Conecte el pin audio del altavoz derecho (marcado ®) al ordenador. Si su computador tiene una tarjeta de sonido opcional, use el puerto. Si no, use el puerto el sonido integrado.

Connettere lo spillo audio dell'altopar lante destro (con segno ®) al computer Se il tuo computer è montato la Scheda di Suono opzionale, usare la porta sulla scheda; oppure usare quella di Souno Integrato.

Connectez la goupille audio du haut-parleur droit (® marqué) à l'ordinateur. Si votre ordinateur contient la carte sonore sélectionnable , utilisez cette porte; sinon, utilisez la porte de carte sonore intégrée.

Conecte o PORT de frequência de som do auto-falante direito(marcado com ®) ao computador.

Notas: Se o seu computador tem a carta de voz opcional, use aquele port.senão use o port de voz integrado.



2

Connect the USB cable of the right speaker (marked $^{\circledR}$) to the computer.

Das USB-Kabel des rechnen Lautsprechers (markiert als ®) an den Rechner anschließen.

Conecte el cable de USB del altavoz derecho (marcado ®) al ordenador.


Connettere il USB cavo dell'altoparlante destro (con segno ®) al computer

Connectez le câble d'USB du haut-parleur droit (® marqué) à l'ordinateur.

Conecte o cabo de USB do auto-falante direito (marcado com ®)ao computador.

A225

The speaker should be used with Underwriter Laboratories Inc. listed PC.





Turn on the speaker using the volume control.

Schalten Sie den Lautsprecher mit dem Lautstaerkeknopf ein.

Encienda el altavoz con el control de volumen.


Attivare l'altoparlante con manopola di volume.

Mettre en marcher le haut-parleur en utilisant le bouton de volume.

Liga o auto-falante com o botão de volume.







LED **Volume Control**

Réglage du volume Lautstärkeknopf Control de volumen

Manopola del volume Batão de volume

Troubleshooting Information

Plug another USB device into the USB port to verify that the port is working.

Turn on speakers and verify that the green light is on.

Verify that the green connector is inserted correctly (see step 1)

Verify your volume settings by clicking the Start button, pointing to Settings → Control Panel, and then clicking Sounds and Audio Devices.

En cas de problème

Insérer un autre USB dans le PORT USB pour verier si le port est normal.

Allumez vos haut-parleurs et vérifiez que la LED verte s'allume.

Vérifiez que les connecteurs vert. marron et noir soient branchés correctement (voir etapes 1).

Vérifiez vos paramètres de réglage du volume en cliquant sur le bouton **Démarrer** puis **Paramètres** → Panneau de configuration et enfin sur Sons et Multimedia. Les information contenues.

Problembehebung

Prüfen Sie den Anschluss, indem Sie einen anderen USB-Stecker mit der USB-Buchse verbinden.

Schalten Sie die Lautsprecher ein und uberprufen Sie, ob die grüne Leuchte an ist.

Überprufen Sie ,ob der grüne Stecker ordnungsgemäß eingesteckt ist (siehe Schritt 1).

Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellungen wie folgt:klicken Sie auf Start, genhen Sie auf Einstellungen, klicken end auf Sounds und Multimedia.

Informacion de resolución de problemas

Conecte algún orto USB PORT para comprobar que éste último funciona.

Encienda los altavoces y compruebe que la luz yerde está activada.

Compruebe que los conectores verde están conectados correctamente (consulte los pasos 1).

Compruebe la configuración del volumen hacienda clic en el botón Inicio, seleccionando Configuracion -> Sie auf Systemsteuerung und anschlie Panel de controly, después, haciendo clic en Dispositivos de sonido v audio.

Risoluzione dei problemi

Inserire un USB alla USB PRESA per verificare che la PRESA funziona.

Accendere gli altoparlanti e verificare che la luce verde sia accesa.

Verificare che i connettori verde, siano inseriti correttamente (vedere i passi 1).

Verificare le impostazioni del volume facendo clic sul pulsante Start, Impostazioni, Pannel di controllo, quindi facendo doppio clic su Suoni e periferiche audio.

Informações para resolução de problemas

Conecte outro USB à USB PORT para verificar se PORT está funcionando.

Lique os auto-falantes e verifique se a luz verde se ilumina.

Verifique se os conectores verde estão introduzidos corretamente (Consulta as etapas 1).

Verifique os seus ajustes de volume clicando no botão Iniciar, apontando para Configurações -> Painel de controle e, após, clicando em Dispositivos de som e áudio.

Information in this document is subject to change without notice. © 2006 Dell, Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner without the written permission of Dell, Inc. is strictly forbidden. Dell and the DELL logo are trademarks of Dell, Inc.

In the European Union, this label indicates that this product should not be disposed of with household waste. It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling. For information on how to recycle this product responsibly in your country, please visit: www.euro.dell.com/recycling.



In der Europäischen Union bedeutet diese Markierung, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollte. Es sollte zu einer sachgemäßen Einrichtung gebracht werden, um Wiedergewinnung und Recycling zu ermöglichen. Weitere Informationen über das verantwortungbewußte Recyceln dieses Produkts erhalten Sie unter: www.euro.dell.com/recycling.